ИНСТРУКЦИЯ № 1

по применению средства инсектоакарицидного "Медифокс-Супер" ООО НПЦ "Фокс и Ко" (Россия)

Инструкция разработана Φ ГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Авторы: Олифер В.В., Φ ролова А.И., Родионова Р.П., Лубошникова В.М. Москва, 2006 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Инсектоакарицидное средство "Медифокс-Супер" представляет собой концентрат эмульсии, по внешнему виду прозрачная жидкость светло-желтого цвета, содержит 20% перметрина, ПАВ, керосин и отдушку. Рабочие водные эмульсии содержат 0,01-2,0% перметрина, имеют молочный цвет. Упаковка: ампулы по 1 и 2 мл, полимерные или стеклянные флаконы от 10 до 250 мл, полимерные емкости от 0,1 до 5,0 л. Срок годности концентрата перметрина 5 лет с даты изготовления, рабочей водной эмульсии перметрина 8 часов с момента приготовления.
- 1.2. Обладает широким спектром инсектицидного действия, обеспечивая паралич, а затем гибель тараканов, клопов, блох, муравьев, крысиных и чесоточных клещей, вшей, имаго и личинок мух и комаров. Продолжительность остаточного действия 1-2 месяца в зависимости от концентрации и типа обрабатываемой поверхности.
- 1.3. Средство (20% концентрат) по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных соединений согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76. При нанесении на кожные покровы обладает раздражающим действием. Сенсибилизирующие свойства не выражены. При ингаляции средство в виде паров умеренно опасно. Водные эмульсии средства в концентрациях 0,01%-0,2% не обладают местно-раздражающим и кожно-резорбтивными свойствами, в концентрациях 1%-2% оказывают местно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие при повторном контакте с кожей.

По зоне острого биоцидного эффекта средство в виде 0,2%-0,5% водных эмульсий в режиме орошения (аэрозоль+пары) относится к 3 классу умеренно-опасных, в виде 1,0%-2,0% в.э. – ко 2 классу высокоопасных средств в соответствии с Классификацией степени опасности средств дезинсекции. При ингаляционном воздействии пары рабочих водных эмульсий средства (0,01%-2,0%) по зоне подострого биоцидного эффекта относятся к 4 классу малоопасных.

ПДК перметрина в воздухе рабочей зоны -1 мг/м^3 .

- 1.4. Средство предназначено для применения специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью на объектах различной категории в практике медицинской дезинсекции с целью:
- уничтожения головных и лобковых вшей у взрослого населения и у детей с пяти лет (населением в быту в том числе); платяных вшей;
- дезинсекции помещений против чесоточных клещей и вшей в ЛПУ и очагах чесотки и педикулеза;
- уничтожения синантропных членистоногих на объектах различных категорий (тараканов, постельных клопов, блох, муравьев, крысиных клещей, мух и комаров) (населением в быту в том числе).

Для импрегнации белья и вещей спецконтингентов с целью придания им защитных инсектоакарицидных свойств при профилактике педикулеза и чесотки в организованных коллективах Минобороны, Минюста и других, средство применяют согласно "Инструкции № 2 по применению средства инсектоакарицидного "Медифокс-Супер" (ООО НПЦ "Фокс и Ко", Россия) для борьбы с педикулезом и чесоткой и их профилактики".

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ВОДНОЙ ЭМУЛЬСИИ

Вид	Концентрац					
членистоногого	ия (%) по ДВ	ия (%) по препарату	литров рабочей водной эмульсии			
			1 л	5 л	10 л	
Тараканы	0,5	2,5	25:975	125:4875	250:9750	
	1,0	5,0	50:950	250:4750	500:9500	
	2,0	10,0	100:900	500:4500	1000:9000	
Клопы	0,5	2,5	25:975	125:4875	250:9750	
Блохи	0,1	0,5	5:995	25:4975	50:9950	
Муравьи	0,5	2,5	25:975	125:4875	250:9750	
Клещи крысиные	0,5	2,5	25:975	125:4875	250:9750	
Клещи чесоточные	0,2	1,0	10:990	50:4950	100:9900	
Вши	0,1	0,5	5:995	25:4975	50:9950	
	0,2	1,0	10:990	50:4950	100:9900	
Мухи имаго	0,5	2,5	25:975	125:4875	250:9750	
	1,0	5,0	50:950	250:4750	500:9500	
Мухи личинки	1,0	5,0	50:950	250:4750	500:9500	
Комары имаго	0,2	1,0	10:990	50:4950	100:9900	
Комары личинки	0,01	0,05	0,5:999,5	2,5:4997,5	5:9995	

При работе с рабочими эмульсиями средства используют распыливающую аппаратуру различных марок.

Готовую эмульсию использовать в течение 8 часов.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

- 3.1. УНИЧТОЖЕНИЕ ГОЛОВНЫХ И ЛОБКОВЫХ ВШЕЙ у взрослого населения и детей с 5 лет: 0,1% водную эмульсию нанести тампоном на увлажненные волосы головы или других частей тела (при лобковом педикулезе), слегка втирая в кожу. Норма расхода эмульсии при головном и лобковом педикулезе составляет 30 100 мл на человека в зависимости от степени зараженности насекомыми, длины и густоты волос. Через 15-20 минут с обработанных частей тела средство смыть проточной теплой водой и вымыть обработанные места обычным способом, волосы головы прочесать частым гребнем для удаления погибших насекомых. При повторном заражении обработку повторить.
- **3.2. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛАТЯНЫХ ВШЕЙ** Для уничтожения платяных вшей 0,1% водной эмульсией перметрина используют два метода: замачивание завшивленных вещей и орошение их из распыливающей аппаратуры.
- 3.2.1. Нательное, постельное белье и другие изделия, подлежащие стирке, замачивают в водной эмульсии в течение 15 20 мин в зависимости от степени зараженности яйцами вшей. Норма расхода на комплект нательного белья составляет 2.5 л; на комплект постельного белья или 1 кг сухих вещей 4.5 л. После дезинсекции белье тщательно прополаскивают и замачивают на сутки в растворе кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды), после чего стирают обычным способом.
- 3.2.2. Верхнюю одежду, постельные принадлежности и прочие вещи орошают водной эмульсией до легкого увлажнения. С особой тщательностью обрабатывают места обитания насекомых: воротники, пояса, швы, складки. Норма расхода на платье из шерсти составляет 30 50 мл; на комплект постельных принадлежностей (матрас, одеяло) 400 мл; на комплект одежды (пальто, пиджак, брюки, шапка) 350 мл. Обработанными вещами пользуются только после их просушки и тщательного проветривания на открытом воздухе (в течение дня).

3.3. ДЕЗИНСЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕСОТОЧНЫХ КЛЕЩЕЙ И ВШЕЙ

Обработку 0,2% водной эмульсией проводят в очагах педикулеза и чесотки (включая бытовые); в помещениях, в которых осматривают больных чесоткой и педикулезом (скабиозории, приемные отделения ЛПУ, изоляторы, санпропускники и т.п.), а также в транспортных средствах, которые использовались для перевозки этих больных. Обработке подлежат пол, стулья, кушетки, дверные ручки и другие предметы, с которыми больной или его вещи имели контакт.

- 3.3.1. Пол орошают из аппаратов типа "Квазар" или "Росинка". Другие поверхности протирают ветошью, смоченной водной эмульсией. Норма расхода эмульсии составляет 30-50 мл на м² в зависимости от типа поверхности (невпитывающая и впитывающая).
- 3.3.2. Обработку проводят ежедневно по окончании приема пациентов в отсутствии людей. Не ранее, чем через 20 минут с поверхностей, с которыми непосредственно могут контактировать люди (поверхности стульев, кушеток, столов и т.п.) средство убирают влажным способом с добавлением кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды). Уборку можно произвести на следующий день до начала приема пациентов.

<u>3.4. УНИЧТОЖЕНИЕ СИНАНТРОПНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ НА ОБЪЕКТАХ</u> РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

<u>3.4.1. УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ</u>: Обработать места обитания тараканов и пути их проникновения в помещение: пороги, щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, вдоль труб водопроводной, канализационной систем, щели в стенах, за дверными коробками, и т.п.; за предметами обстановки (буфеты, полки, стеллажи) с задней стороны.

Норма расхода средства составляет 50 мл 0.5%-1.0% водной эмульсии на $1\,\mathrm{m}^2$ обрабатываемой невпитывающей поверхности и $100\,\mathrm{m}$ л 1.0%- $2.0\%\,\mathrm{водной}$ эмульсии на $1\,\mathrm{m}^2$ впитывающей поверхности.

Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы. При большой заселенности насекомыми обрабатываются смежные помещения в целях ограждения их от заселения тараканами.

Погибших и парализованных насекомых систематически сметают и уничтожают (сжигают, спускают в канализацию). Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

- <u>3.4.2. УНИЧТОЖЕНИЕ ПОСТЕЛЬНЫХ КЛОПОВ</u> Обрабатывают места обитания насекомых: щели в стенах и мебели, за плинтусами, обратные стороны ковров, картин, места отхождения обоев. Норма расхода препарата 100 мл 0.5% водной эмульсии на 1 м^2 независимо от типа обрабатываемой поверхности. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.
- <u>3.4.3. УНИЧТОЖЕНИЕ БЛОХ</u> Обрабатывают поверхность пола, щели за плинтусами, стены на высоту до 1 м, обратные стороны ковров, дорожек и т.п. При обработке захламленных подвалов эти помещения предварительно по возможности очищают от мусора, а затем тщательно орошают с учетом норм расхода

Норма расхода - 50 мл 0.1% водной эмульсии на 1 м 2 независимо от типа обрабатываемой поверхности. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

- <u>3.4.4. УНИЧТОЖЕНИЕ МУРАВЬЕВ</u> Для борьбы с рабочими особями рыжих домовых и других видов муравьев, которые часто проникают в помещения, обрабатывают поверхности по путям передвижения насекомых, в местах их скопления. Норма расхода препарата 50 мл 0,5% водной эмульсии на 1 м 2 независимо от типа обрабатываемой поверхности. Повторные обработки проводятся по энтомологическим показаниям.
- 3.4.5. УНИЧТОЖЕНИЕ КРЫСИНЫХ КЛЕЩЕЙ Для уничтожения крысиного клеща используют 0,5% (по ДВ) водную эмульсию, которой орошают места проникновения и перемещения в помещении грызунов лазы, трубы различных коммуникаций, плинтусы, стены и полы вдоль них, а также места возможного скопления клещей обогреваемые участки стен и полов около отопительных приборов и тепловых коммуникаций, нижняя часть мебели, рабочие столы, которые обрабатываются целиком, включая имеющиеся в них ящики (с наружной стороны). При наличии фальшпокрытий, за которыми могут перемещаться грызуны, потолок и стены также подлежат обработке.

Норма расхода составляет 50 мл/м^2 рабочей водной эмульсии. Повторную обработку проводят по показаниям, но не ранее, чем через 7 суток после первой.

<u>3.4.6. УНИЧТОЖЕНИЕ МУХ</u> Для уничтожения <u>имаго</u> комнатных или других видов мух используют 0,5% (по ДВ) водную эмульсию, которой орошают места посадки мух в помещениях (жилых, производственных) мусорокамер, сандворовых установок, мусоросборников и т.п.), а также наружные стены строений (мусорокамер, сандворовых установок, мусоросборников и т.п.), используя 1,0%-2,0% в.э.

Норма расхода эмульсии составляет 100 мл/м².

Повторные обработки проводят при появлении окрыленных мух в помещении.

Для уничтожения <u>личинок</u> мух обрабатывают места их выплода с интервалом 1 раз в 20-30 дней: жидкие отбросы в выгребных ямах уборных и помойниц -1,0%-2,0% (по ДВ) в.э. в количестве 0,5 л на 1 м² поверхности субстрата; твердые отходы (бытовой мусор) -1,0%-2,0% (по ДВ) в.э. в количестве 1-3 л на 1 м² поверхности субстрата при толщине отбросов 50 см и 3-6 л при толщине более 50 см. Для обработки скоплений навоза домашних животных и субстрата на свалках -1,0%-2,0% (по ДВ) в.э. в количестве 2 л на 1 м², если личинки концентрируются в поверхностном и глубоких слоях.

<u>3.4.7. УНИЧТОЖЕНИЕ КОМАРОВ</u> Для уничтожения <u>имаго</u> комаров используют 0,2% по ДВ водную эмульсию препарата, которой орошают места возможной посадки и дневки насекомых: стены подвалов, складов, хранилищ, ангаров и др.

Норма расхода эмульсии составляет 50-100 мл/м² в зависимости от численности и типа обрабатываемой поверхности. Повторные обработки проводят при появлении окрыленных комаров.

Для уничтожения <u>личинок</u> комаров в местах выплода используют 0,01% (по ДВ) в.э. в количестве 200 мл на 1 м² поверхности воды при глубине водоема не более 0,5 м. Средство можно использовать только для обработки закрытых водоемов (затопленные подвалы домов, емкости для сбора сточных вод, скопления воды в подземных коммуникациях), полей фильтрации, закрытых емкостей для противопожарных целей и т.д. Не применять в водоемах хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного назначения!

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Общие требования

- 4.1.1. К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный инструктаж.
- 4.1.2. Запрещается использовать для дезинсекции средство, не имеющее паспорт с указанием в нем названия, даты изготовления, процентного содержания действующего вещества, а также утвержденных Методических указаний по применению средства и Сертификата соответствия.
- 4.1.3. На время проведения обработки убрать (или тщательно укрыть) продукты и пищевую посуду, удалить из помещения животных, птиц, закрыть аквариумы. Лекарственные препараты и инструменты должны быть убраны в шкаф.
- 4.1.4. Лица, проводящие дезинсекцию, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты: халат или комбинезон, косынка, клеенчатый или прорезиненный фартук и нарукавники, перчатки резиновые технические или рукавицы хлопчатобумажные с пленочным покрытием.

При использовании средства способом орошения для обработки вещей и помещений использовать защитные очки (ПО-2, ПО-3, моноблок) и респираторы универсальные с противогазовым патроном марки «А» (РУ-60М, РПГ-67).

- 4.1.5. При работе со средством соблюдать правила личной гигиены. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы вымыть руки, лицо с мылом и прополоскать рот.
- 4.1.6. По окончании работы помещение следует проветрить до исчезновения запаха средства (не менее 30 мин).

4.2 Меры предосторожности при уничтожении вшей

- 4.2.1. Во избежание попадания средства в глаза, нос, рот перед обработкой волос пациенту следует повязать вокруг головы (ниже волос) хлопчатобумажную косынку, свернутую жгутом. Для предохранения слизистых оболочек половых органов и анального отверстия использовать ватные и марлевые тампоны.
- 4.2.2. Не следует обрабатывать людей с заболеваниями и повреждениями волосистой части тела, а также лиц с проявлениями аллергии к медицинским и косметическим средствам, детей до 5 лет, беременных и кормящих женщин.
- 4.2.3. Обработку пациентов, белья (одежды), помещений проводить в отсутствии посторонних людей при открытых форточках (окнах).
 - 4.2.4. Зараженные вшами вещи замачивают в плотно закрытых емкостях.

4.3. Меры предосторожности при уничтожении членистоногих на объектах различных категорий

- 4.3.1. Обработку в детских, пищевых и лечебно-профилактических учреждениях следует проводить в санитарные или выходные дни.
- 4.3.2. Через сутки после проведения дезинсекции с поверхностей, с которыми непосредственно могут контактировать люди, средство убирают влажным способом с добавлением кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды). При уборке руки защищать резиновыми перчатками.

Пункты «Меры первой помощи при случайном отравлении», «Транспортирование и хранение», «Обезвреживание и удаление» и «Физико-химические и аналитические методы контроля качества» изложены в Инструкции №2.

ИНСТРУКЦИЯ № 2

по применению средства инсектоакарицидного "Медифокс-Супер" для борьбы с педикулезом и чесоткой и их профилактики

Инструкция разработана ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Авторы: Олифер В.В., Рославцева С.А., Мальцева М.М., Родионова Р.П., Лубошникова В.Н. Москва, 2006 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Инсектоакарицидное средство "Медифокс-Супер" концентрат эмульсии, содержащий в качестве ДВ 20% перметрина, ПАВ, керосин и отдушку. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета. Рабочие водные эмульсии содержат 0,1-0,2% и 1,0% перметрина, имеют молочный цвет. Упаковка: полимерные или стеклянные флаконы от 10 до 250 мл, полимерные емкости от 0,1 до 5,0 л. Срок годности средства 5 лет с даты изготовления в невскрытой упаковке производителя, рабочей водной эмульсии, приготовленной из средства 8 часов с момента приготовления.
 - 1.2. Обладает острым и остаточным инсектицидным и акарицидным действием.
- 1.3. Средство (в виде 20% концентрата эмульсии) по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных соединений согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76. При однократном нанесении на кожные покровы не обладает местно-раздражающим действием. Сенсибилизирующие свойства не выражены. При ингаляции в виде паров средство мало опасно (4 класс опасности).

Водные эмульсии средства в концентрациях 0,1-0,2%% не оказывают местно-раздражающего, сенсорного и кожно-резорбтивного действия при повторном контакте с кожей.

По зоне острого биоцидного эффекта в режиме орошения (аэрозоль+пары) средство в виде 0,1-0,2% водной эмульсии относится к 3 классу умеренно опасных средств, в виде 1,0% водных эмульсий - ко 2 классу высоко опасных средств в соответствии с Классификацией степени опасности средств дезинсекции. При ингаляционном воздействии пары рабочих водных эмульсий средства (0,1-0,2%%) по зоне подострого биоцидного эффекта относятся к 4 классу малоопасных средств.

Для перметрина установлены гигиенические нормативы в окружающей среде: $\Pi Д K_{\text{в.р.з.}} - 1$ мг/м³ (2 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76); $\Pi Д K$ а.в. населённых мест - 0,07 мг/м³ (максимальная разовая) и 0,02 мг/м³ (среднесуточная), 3 класс опасности; $\Pi Д K$ в воде водоемов - 0,07 мг/дм³; $\Pi Д K$ в почве - 0,05 мг/кг; Д C Д (допустимая суточная доза) - 0,035 мг/кг.

- 1.4. Средство предназначено для применения специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью в практике медицинской дезинсекции с целью борьбы с педикулезом и чесоткой и их профилактики, а именно:
- для уничтожения головных и лобковых вшей у взрослого населения и детей с 5 лет; платяных вшей;
- для дезинсекции помещений, белья, одежды и прочих вещей и предметов, зараженных вшами и чесоточными клещами;
- для импрегнации белья и вещей спецконтингентов с целью придания им защитных инсектоакарицидных свойств при профилактике педикулеза и чесотки.

Для уничтожения синантропных членистоногих на объектах различных категорий (тараканов, постельных клопов, блох, муравьев, крысиных клещей, мух и комаров) средство применяют согласно "Инструкции № 1 по применению средства инсектоакарицидного "МЕДИФОКС-СУПЕР" (ООО НПЦ "Фокс и Ко", Россия).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ВОДНОЙ ЭМУЛЬСИИ

2.1. Непосредственно перед применением для получения рабочих водных эмульсий средство разводят водопроводной водой в соотношениях, указанных ниже:

разводит водоть	эводи водопроводной водой в соотношениях, указанных ниже.							
Концентрация	Концентрация	Соотношение (концентрат:вода, мл) для приготовления						
(%) по ДВ	(%) по	литров рабочей водной эмульсии						
	препарату	1 л	5 л	10 л				
0,1	0,5	5:995	25:4975	50:9950				
0,2	1,0	10:990	50:4950	100:9900				
1,0	5,0	50:950	250:4750	500:9500				

- 2.2. При работе с рабочими эмульсиями средства используют распыливающую аппаратуру различных марок, дающую крупнодисперсный аэрозоль.
- 2.3. Готовую водную эмульсию следует использовать в течение 8 часов с момента приготовления.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ВШЕЙ И ЧЕСОТОЧНЫХ КЛЕЩЕЙ

Основным документом, регламентирующим организацию и проведение противопедикулезных мероприятий, является Приказ МЗ РФ №342 от 26.11.98 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического тифа и борьбе с педикулезом». Обследование людей на педикулез проводят в соответствии с Приложением 4 к указанному приказу.

Учитывая возможность фиксации гнид при платяном педикулезе не только на нитях одежды, но и на пушковых волосах кожного покрова человека, при обширном поражении необходимо решать вопрос не только о дезинсекции одежды, но и об обработке больного. При головном педикулезе обрабатывают головные уборы и подушки.

Организация и проведение мероприятий по профилактике чесотки регламентированы отраслевым стандартом ОСТ 91500.11.0003-2003 «Протокол ведения больных. Чесотка.» утв. МЗ РФ Приказом N 162 от 24.04.2003.

Уничтожение вшей на теле человека и дезинсекцию белья, одежды и прочих вещей и предметов, зараженных вшами и чесоточными клещами, рекомендуется проводить одновременно у всех совместно находящихся (проживающих) лиц во избежание повторного заражения.

Все зараженные вшами и чесоточными клещами вещи, которые не могут быть подвергнуты дезинсекции на месте, изымают, упаковывают в крафт-, полиэтиленовые, клеенчатые или, импрегнированные средством "Медифокс-Супер" полотняные мешки, и доставляют к месту обработки (отдельное помещение с вентиляцией). Вещи, подлежащие стирке, упаковывают отдельно от неподлежащих стирке вещей. Дезинсекцию проводят до отправки белья в прачечную.

После обработки лиц с педикулезом и чесоткой необходимо организовать принятие душа (мытье головы) со сменой одежды и постельных принадлежностей, которыми пользовался больной.

- 3.1. Уничтожение головных и лобковых вшей: 0,1% водную эмульсию нанести тампоном на увлажненные волосы головы или других частей тела (при лобковом педикулезе), слегка втирая в кожу. Норма расхода эмульсии при головном и лобковом педикулезе составляет 30 100 мл на человека в зависимости от степени зараженности насекомыми, длины и густоты волос. Через 15 20 минут с обработанных частей тела средство смыть проточной теплой водой и вымыть обработанные места обычным способом, волосы головы прочесать частым гребнем для удаления погибших насекомых. При необходимости обработку повторить, но не ранее, чем через 2 недели.
- 3.2. Дезинсекция белья, одежды и прочих вещей и предметов, зараженных платяными (а также головными или лобковыми) вшами и чесоточными клещами. Используют 0,1% водную эмульсию средства, применяя два способа: замачивание вещей и орошение их из распыливающей аппаратуры.
- 3.2.1. Нательное, постельное белье и другие изделия, подлежащие стирке, замачивают в водной эмульсии в течение 20 мин. Норма расхода на комплект нательного белья составляет 2.5 л; на

комплект постельного белья или 1 кг сухих вещей - 4.5 л. После дезинсекции белье тщательно прополаскивают и замачивают на сутки в растворе кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды), после чего стирают обычным способом.

- 3.2.2. Верхнюю одежду, постельные принадлежности и прочие вещи орошают водной эмульсией до легкого увлажнения. С особой тщательностью обрабатывают места обитания паразитов: воротники, пояса, швы, складки. Норма расхода на платье из шерсти составляет 30 50 мл; на комплект постельных принадлежностей (матрас, одеяло) 400 мл; на комплект одежды (пальто, пиджак, брюки, шапка) 350 мл. Обработанными вещами пользуются только после их просушки и тщательного проветривания на открытом воздухе (в течение дня).
- 3.3. Дезинсекция помещений. Обработку 0,2% водной эмульсией проводят в очагах педикулеза и чесотки, а также в местах осмотра и перевозки больных педикулёзом и чесоткой (изоляторы, санпропускники, санитарный и иной транспорт после доставки больного и т. п.) Обрабатывают все предметы, с которыми мог контактировать пациент или соприкасались зараженные вшами или клещами вещи: пол, стулья, кушетки и пр.
- 3.3.1. Пол орошают из распыливающей аппаратуры типа "Квазар". Другие поверхности протирают ветошью (платяными щетками), смоченной водной эмульсией. Норма расхода эмульсии составляет 30-50 мл/м² в зависимости от типа поверхности (невпитывающая и впитывающая).
- 3.3.2. Обработку помещений проводят в отсутствии людей. Не ранее, чем через 20 минут с поверхностей, с которыми непосредственно могут контактировать люди (поверхности стульев, кушеток, столов и т.п.) средство убирают влажным способом с добавлением кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды). Уборку можно произвести на следующий день до начала использования помещения.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕДИКУЛЕЗА И ЧЕСОТКИ

- 4.1. С целью профилактики педикулеза и чесотки проводят пропитку (импрегнацию) белья и вещей для придания им защитных инсектоакарицидных свойств. Данный способ применяют при возникновении и угрозе распространения очагов этих заболеваний, при проведении карантинных мероприятий, при наличии в очагах педикулеза длительно лихорадящих больных, при других санитарно-эпидемиологических ситуациях. Особое внимание уделяют "обезличенным" вещам общего пользования.
- 4.2. При импрегнации белья и вещей спецконтингентов с целью профилактики педикулеза и чесотки применяют два способа: замачивание вещей и орошение их из распыливающей аппаратуры. Для придания инсектоакарицидных свойств используют чистое сухое белье после обычной стирки.
- 4.3. Нательное и другое белье, подлежащее стирке, <u>замачивают</u> в 0,2% водной эмульсии средства или <u>орошают</u> из распыливающей аппаратуры 0,2% водной эмульсией до легкого увлажнения, с особой тщательностью обрабатывая места обитания вшей и возможного нахождения чесоточных клещей: воротники, пояса, швы, складки.
- 4.4. После импрегнации белье отжимают, высушивают, тщательно проветривают (в течение дня), упаковывают в полиэтиленовые пакеты и/или выдают спецконтингенту по мере необходимости. Импрегнированное белье не гладят!!! Срок хранения импрегнированного белья (от момента импрегнации до начала ношения) — 21 день в плотно закрытом полиэтиленовом пакете, вдали от источников солнечного света и тепла. Срок ношения импрегнированного белья не более 10 дней. После использования белье замачивают на сутки в растворе кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды), затем стирают обычным способом, в результате чего оно теряет свои инсектоакарицидные свойства.
- 4.5. Не подлежащую стирке верхнюю одежду, постельные принадлежности и прочие вещи орошают 0,2% водной эмульсией средства, нанося на всю площадь обрабатываемых вещей. Одеяла, матрацы и верхнюю одежду подвергают двусторонней обработке. Особое внимание следует уделить швам и складкам на внутренней стороне одежды. Обработанными вещами пользуются только после их просушки и проветривания (в течение дня).

- 4.5. Продолжительность остаточного инсектоакарицидного действия после проведенной обработки не подлежащих стирке вещей (верхняя одежда, постельные принадлежности и пр.), составляет 0,5-1 месяца в зависимости от типа обрабатываемой ткани и интенсивности их использования. Эти сроки следует учитывать при проведении профилактических обработок, которые должны быть назначены не ранее, чем через 2 недели после проведенных истребительных мероприятий (п. 3.2.2.).
- 4.6. Норма расхода при замачивании составляет 4,5 л на 1 кг сухих вещей; при орошении 50- 100 мл/м^2 , т.е. на комплект нательного белья (рубашка, кальсоны) 300 мл; на комплект постельных принадлежностей (матрац, одеяло) 400 мл; на комплект верхней одежды (включая шапку) 350 мл рабочего раствора препарата.
- 4.7. По эпидпоказаниям при угрозе возникновения и распространения эпидемии педикулеза и чесотки (например, при наличии выявленных крупных очагов педикулеза и чесотки, при наличии в очаге педикулеза длительно лихорадящих больных, при выявлении педикулеза в эпидемическом очаге сыпного тифа и т.п.) проводят орошение белья и других вещей водной эмульсией повышенной концентрации 1,0% в.э. (срок ношения белья не более 10 дней), в обычной практике достаточно применять 0,1-0,2% в.э.

5. КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

- 5.1. Контроль эффективности проводимых мероприятий осуществляет ответственный за эти мероприятия путем визуального осмотра частей тела человека (при необходимости волосы головы расчесывают частым гребнем с целью вычесывания вшей), белья, одежды и прочих вещей и предметов. Порядок и сроки наблюдения за очагом педикулеза установлены Приказом МЗ РФ № 342, за очагом чесотки ОСТ 91500.11.0003-2003 «Протокол ведения больных. Чесотка.».
- 5.2. Критерием эффективности проведенных мероприятий является полная ликвидация педикулеза и чесотки в очаге, при отсутствии жизнеспособных паразитов на всех стадиях развития.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

6.1. Общие требования

- 6.1.1. К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный инструктаж.
- 6.1.2. Обработку пациентов, белья (одежды), помещений проводить в отсутствии посторонних людей при открытых форточках (окнах) или на открытом воздухе (в теплое время года). На время проведения обработки убрать (или тщательно укрыть) продукты и пищевую посуду, удалить из помещения животных, птиц, закрыть аквариумы. Лекарственные препараты и инструменты должны быть убраны в шкаф.
- 6.1.3. Лица, проводящие обработку белья, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты: халат или комбинезон, косынка, клеенчатый или прорезиненный фартук и нарукавники, перчатки резиновые технические или рукавицы хлопчатобумажные с пленочным покрытием, защитные очки (ПО-2, ПО-3, моноблок) и респираторы универсальные с противогазовым патроном марки «А» (РУ-60М, РПГ-67).
- 6.1.4. При использовании средства способом орошения для обработки вещей и помещений использовать защитные очки (ПО-2, ПО-3, моноблок) и респираторы универсальные с противогазовым патроном марки «А» (РУ-60М, РПГ-67).
- 6.1.5. При работе со средством соблюдать правила личной гигиены. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы вымыть руки, лицо с мылом и прополоскать рот.
- 6.1.6. По окончании работы помещение следует проветрить до исчезновения запаха средства (не менее 30 мин).
 - 6.2. Меры предосторожности при уничтожении головных и лобковых вшей
- 6.2.1. Во избежание попадания средства в глаза, нос, рот перед обработкой волос пациенту следует повязать вокруг головы (ниже волос) хлопчатобумажную косынку, свернутую жгутом. Для

предохранения слизистых оболочек половых органов и анального отверстия использовать ватные и марлевые тампоны.

6.2.2. Не следует обрабатывать людей с заболеваниями и повреждениями волосистой части тела, а также лиц с проявлениями аллергии к медицинским и косметическим средствам, детей до 5 лет, беременных и кормящих женщин.

6.3. При проведении обработок белья

- 6.3.1. Обработку вещей способом орошения проводить в специально отведенном хорошо проветриваемом помещении в отсутствии посторонних людей при открытых форточках (окнах) или на открытом воздухе (в теплое время года) не более 10 комплектов одновременно в помещении площадью не менее 50 м² (150 м³). Замачивают вещи в специально отведенных для этого емкостях с плотно закрывающимися крышками. По окончании работы помещение следует проветрить до исчезновения запаха средства.
- 6.3.2. Обработанные комплекты белья высушивают и тщательно проветривают (в течение дня); после чего выдают для ношения (в течение 7-10 дней). После ношения белье замачивают на 1 сутки в растворе кальцинированной соды (1 ст. ложка на 1 л воды) и стирают обычным способом. После стирки белье теряет инсектоакарицидные свойства.

6.4. При ношении обработанного нательного белья.

- 6.4.1. Побочные реакции на ношение обработанного белья маловероятны. В случае индивидуальной непереносимости, при поврежденных кожных покровах может наблюдаться гиперемия, зуд, жжение, местное воспаление, сухость кожи. При возникновении индивидуальной непереносимости необходимо отменить ношение обработанного белья, принять душ и обратиться к врачу.
- 6.4.2. Запрещается ношение импрегнированного нательного белья детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам.
- 6.4.3. Срок ношения импрегнированного нательного белья не более 10 дней, после чего следует смена белья.
- 6.4.4. Ношение импрегнированного нательного белья рекомендуется в период эпидостановки, но не чаще 2-х раз в месяц.

7. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- 7.1. При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиться острое отравление. Признаки отравления: неприятный привкус во рту, слабость, головная боль, тошнота, раздражение органов дыхания и т.д.
 - 7.2. При случайном попадании средства на кожу тщательно смыть его водой с мылом.
- 7.3. При случайном попадании средства в желудок промыть его большим количеством воды, вызывая рвоту, затем принять адсорбент (например, 10-12 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды). Не вызывать рвоту у человека, потерявшего сознание.
- 7.4. При ингаляционном отравлении пострадавшего отстранить от работы, вывести на свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот и нос 2% раствором пищевой соды. Дать выпить 1-2 стакана воды с адсорбентом (например, 10-12 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды).
- 7.5. При случайном попадании средства в глаза обильно промыть их водой и закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацил натрия, при болезненности 2% раствор новокаина.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1. Концентрированное средство огнеопасно! Хранить средство "Медифокс-Супер" надлежит в специально предназначенных для этого складских помещениях в плотно закрытой таре, вдали от огня и нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств. На таре должна быть этикетка с наименованием средства, даты изготовления, срока годности. Рабочую водную эмульсию не хранят и используют в течение 8 часов с момента приготовления.
- 8.2. Температура хранения от минус 10 °C до плюс 25 °C. Выпадение кристаллов при хранении при отрицательной температуре не является выбраковочным критерием. Для растворения кристаллов

тару со средством поместить вертикально на водяную баню (заполненную водой не более ¾ от высоты тары), и, не отвинчивая крышку, осторожно нагреть до плюс 40-50 °C. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ!

8.7. Перевозят средство всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

9. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ

- 9.1. Тару (емкости) из-под средства и неиспользованные остатки средства обезвреживают гашеной или хлорной известью (1 кг извести на ведро воды), или 5% раствором каустической или кальцинированной соды (300-500 г на ведро воды). Тару заливают одним из этих растворов и оставляют на 6-12 часов, после чего многократно промывают водой. Остатки средства заливают одним из вышеуказанных растворов, тщательно перемешивают и оставляют на 12 часов. Тару из-под средства утилизируют. Не использовать под пищевые продукты!
- 9.2. Случайно пролитое средство должно быть немедленно обезврежено гашеной или хлорной известью, адсорбировано впитывающими материалами (песок, земля, ветошь, опилки) и собрано подручными средствами в емкости для последующей утилизации.

10. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

В соответствии с требованиями нормативной документации средство «Медифокс-Супер» охарактеризовано следующими показателями качества: внешний вид – прозрачная жидкость светложёлтого цвета; концентрация водородных ионов (pH) – 6,0-7,0; массовая доля перметрина – $(20,0\pm1,5)$ %.

Контроль качества средства проводят по данным параметрам.

- 10.1. Внешний вид определяют визуально. Концентрацию водородных ионов определяют по ГОСТ 29188.2-91.
- 10.2. Массовую долю перметрина определяют методом ГЖХ с использованием пламенно-ионизационного детектора и количественной оценки ДВ методом абсолютной градуировки.
 - 10.2.1. Оборудование, реактивы:
 - хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором;
- колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и диаметром 0,3 см, заполненная хроматоном N-AW-DMCS с 5% SE-30;
 - углерод четырёххлористый марки "х.ч.";
- перметрин, образец сравнения фирмы «ФМС», США, с содержанием основного вещества 92,5%;
 - стандартный раствор перметрина в четырёххлористом углероде концентрации $-2.0~{\rm Mr/cm^3};$ $10.2.2.~{\rm Приготовление}$ градуировочного раствора

Для приготовления градуировочного раствора навеску перметрина около 0,05 г, взвешенную с точностью до 0.0002 г, растворяют в 10 см³ четырёххлористого углерода, раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 см³ и доводят объём до метки растворителем; концентрация перметрина — 2,0 мг/см³. Полученный раствор хроматографируют не менее 3-х раз, измеряя на хроматограммах высоты хроматографических пиков.

10.2.3. Приготовление анализируемого раствора

Навеску средства около 0,025 г, взвешенную на аналитических весах с точностью до 0,0002 г, растворяют в 10 см³ четырёххлористого углерода, раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 см³, перемешивают и доводят объём до метки растворителем. Полученный раствор хроматографируют не менее 3-х раз параллельно с стандартным раствором. На хроматограммах измеряют высоты хроматографических пиков.

10.2.4. Условия хроматографии: температура колонки -250° C; температура детектора - 260° C; температура испарителя - 270° C; чувствительность шкалы электрометра -5×10^{-10} а; объём вводимой пробы -1 мкл; время удерживания перметрина -3 мин 45 сек.

10.3. Обработка результатов анализа.

Массовую долю перметрина (X) в процентах рассчитывают по формуле:

$$X = \frac{H_x \times C_{rp} \times V_x}{H_{rp} \times m_x} \times 100$$
, где

 \mathbf{H}_{x} **и** $\mathbf{H}_{rp.}$ – высоты хроматографических пиков перметрина в анализируемом и градуировочном растворах, мм;

 $C_{\text{гр.}}$ - концентрация перметрина в градуировочном растворе мг/см³;

 \mathbf{V}_{x} – объём анализируемого раствора, см³;

 ${\bf m_x}$ – масса навески средства "Медифокс-Супер", мг.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение из 3-х параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимое, равное 1,0%; пределы относительной суммарной погрешности составляют \pm 5,0% при доверительной вероятности 0,95.